機能の呼び出しかた

メインメニューから機能を呼び出す

1 待受中に◉を押す

メインメニュー

2 目的の項目を反転表示し、◉（選択）を押す

3 操作2を繰り返して、目的の機能を呼び出す

〈例〉設定メニューから「ディスプレイ設定」を選択して、「壁紙設定」を選択する場合

「設定」を反転表示し、◉（選択）を押す

「ディスプレイ設定」を反転表示し、◉（選択）を押す

「壁紙設定」が反転表示されている状態で◉（選択）を押す

壁紙の設定画面が表示される

補足

- **メニュー操作を終了するには**
  終話キーを押します。メニュー操作を終了し、待受画面に戻ります。ただし、複数の機能を同時に使っている場合は、起動中のほかの機能に切り替わります。
- **メニュー操作を途中でやめるには**
  終話キーを押します。設定中の内容を破棄して待受画面やもとの画面に戻ります。ただし、メニューによっては内容を破棄するかどうかのメッセージが表示されます。
- **メニュー操作の表記について（➲P.xvi）**

ポップアップメニューが「ON」の場合の操作について

ポップアップメニュー（➲P.8-5）を「ON」に設定しているときは、操作2で目的の項目を反転表示したときに小項目が吹き出しで表示されます。表示は異なりますが、操作手順は同様です。

番号を入力して項目を選択する操作について

メニュー項目画面や一覧画面に「1」「2」などの項目番号が表示されている場合は、この数字のダイヤルボタンを押すことにより、項目を選択できます。

ショートカットキーで機能を呼び出す

待受中に、ショートカット機能を割り当てられているボタンを押します。

ボタン	呼び出される画面
[メール]	メールメニュー
[Y!]	Yahoo!ケータイのメインメニュー
[Y!]（1秒以上）	Yahoo!ケータイメニュー
[カメラ]	カメラ／ビデオの撮影画面（最後に使った撮影方法）
[スイッチバー]	スイッチバー
[上]	ショートカット※
[下]	電話帳の検索画面
[左]	着信履歴
[右]	発信履歴
[発信]	全履歴
[*]（1秒以上）	モード設定
[#]（1秒以上）	（マナーモードの設定／解除）

※ ショートカットには、頻繁に利用する機能などを登録できます（➔P.15-6）。

スイッチバーで機能を呼び出す

「通話」「メール」「Yahoo!ケータイ」「メディアプレイヤー」を呼び出せます。スイッチバーを使うと、音楽を聴きながらメールを作成したり、通話中にウェブを利用するなど、複数の機能を切り替えながら利用できます。

1 待受中または操作中に[スイッチバー]を押す

2 [左右]で目的の機能を反転表示して[●]（選択）を押す

起動中の機能を1つ終了する場合は

終了する機能の画面を表示中に[終話]を押す

起動中の機能をすべて終了する場合は

①[スイッチバー]を押す

②[左右]で「全て終了しますか？」を反転表示して[●]（はい）を押す

補足

- **起動中の機能をすべて終了したときは**
  メールの作成中やYahoo!ケータイでホームページを表示中でも、確認メッセージを表示せずに、起動中の機能をすべて終了します。確認後に終了するときは、を押して1つずつ終了してください。また、メールの作成中や音声録音中、動画撮影中にすべて終了した場合、それまでの内容は保存されず消去されます。